

# ホーネットBS-300S+/BS-500G+定期点検シート

管理者、運用責任者は本装置の機能を適正に維持するため、毎月１回以上下記の手順で定期点検を実施してください。

BS-300S+、BS-500G+は、車内置き去り防止安全装置の降車時確認式とカーセキュリティ機能を標準装備しています。

はじめに降車時確認式の点検項目をご確認ください。

次にカーセキュリティ機能をご利用の場合は、カーセキュリティ機能の点検項目もご確認ください。

(準備するもの)

- ・本定期点検シート(必要枚数コピーしてご利用ください)
- ・本装置のブザー停止用リモコン
- ・本装置のセキュリティ用リモコン

|       |       |          |
|-------|-------|----------|
| 送迎バス名 |       | 車両番号:    |
| 点検実施日 | 年 月 日 | 時 分～ 時 分 |
| 点検実施者 |       |          |

降車時確認式の点検項目１～５を点検してチェック欄に正常(○)、異常(×)を記入してください。

| 項目番号 | 降車時確認式 | 点検項目                                  | チェック |
|------|--------|---------------------------------------|------|
| 1    | 断線検知   | エンジンを始動した時にステイタスディスプレイの正常(青色LED)が点灯する |      |
| 2    | ブザー鳴動  | エンジンを停止した時に車内ブザーが鳴る                   |      |
| 3    | ブザー停止  | ブザー停止用リモコンのブザー停止ボタンを押すとブザーが止まる        |      |
| 4    | 未確認検知  | 車内ブザーを10分間止めなかった時に、車外アラームが鳴る          |      |
| 5    | 安全装置解除 | ブザー停止ボタンを押して、車外アラーム、車内ブザーが止まる         |      |

※点検項目にひとつでも(×)がある場合には、本装置が正常に作動していない可能性があります。動作不良や故障を発見した場合には、速やかに販売店・取付店または当社までご連絡ください。  
※メンテナンスをご希望の場合は、別途取付店または当社までお問い合わせください。

カーセキュリティ機能の点検項目１～４を点検してチェック欄に正常(○)、異常(×)を記入してください。

| 項目番号 | カーセキュリティ | 点検項目                                      | チェック |
|------|----------|-------------------------------------------|------|
| 1    | 断線検知     | エンジンを始動した時にステイタスディスプレイの正常(青色LED)が点灯する     |      |
| 2    | センサー作動   | 車両のエンジンを停止してからセキュリティ用リモコンを操作してセキュリティが作動する |      |
| 3    | センサー検知   | 車内で動くとき車内センサーが検知して車外アラームが鳴る               |      |
| 4    | センサー解除   | セキュリティ用リモコンのセキュリティ解除ボタンを押すとセキュリティが解除する    |      |

※点検項目にひとつでも(×)がある場合には、本装置が正常に作動していない可能性があります。動作不良や故障を発見した場合には、速やかに販売店・取付店または当社までご連絡ください。  
※メンテナンスをご希望の場合は、別途取付店または当社までお問い合わせください。