

ホーネットBS-350シリーズ定期点検シート

管理者、運用責任者は本装置の機能を適正に維持するため、毎月1回以上下記の手順で定期点検を実施してください。

BS-350シリーズは、装置により車内置き去り防止安全装置の降車時確認式と自動検知式に分かれています。降車時確認式(BS-350K、BS-350KM、BS-350KV)をご利用の場合は、降車時確認式の点検項目を確認してください。自動検知式(BS-350J)をご利用の場合は、自動検知式の点検項目を確認してください。

- (準備するもの)
- ・本定期点検シート(必要枚数コピーしてご利用ください)
 - ・本装置の管理用リモコン
 - ・本装置のセンサー用リモコン

送迎バス名			車両番号:	
点検実施日	年	月	日	時 分～ 時 分
点検実施者				

BS-350K、BS-350KM、BS-350KV

降車時確認式の点検項目1～6を点検してチェック欄に正常(○)、異常(×)を記入してください。

項目番号	降車時確認式	点検項目	チェック
1	断線検知	エンジンを始動した時にステイタスディスプレイの正常(青色LED)が点灯する	
2	ブザー鳴動	エンジンを停止した時に車内ブザー(音声)が鳴る	
3	ブザー停止	ブザー停止用リモコンのブザー停止ボタンを押すとブザー(音声)が止まる	
4	ブザー停止	管理用リモコンのブザー停止ボタンを押すとブザー(音声)が止まる	
5	未確認検知	車内ブザーを5分間止めなかった時に、車外アラームが鳴る	
6	安全装置解除	エンジンを始動すると安全装置が解除する	

※点検項目にひとつでも(×)がある場合には、本装置が正常に作動していない可能性があります。動作不良や故障を発見した場合には、速やかに販売店・取付店または当社までご連絡ください。
※メンテナンスをご希望の場合は、別途取付店または当社までお問い合わせください。

BS-350J

自動検知式の点検項目1～5を点検してチェック欄に正常(○)、異常(×)を記入してください。

項目番号	自動検知式	点検項目	チェック
1	断線検知	エンジンを始動した時にステイタスディスプレイの正常(青色LED)が点灯する	
2	センサー作動	車両のエンジンを停止してから5分後に車内センサーが作動する	
3	センサー検知	車内で動くと車内センサーが検知して車外アラームが鳴る	
4	センサー解除	センサー用リモコンのセンサー解除ボタンを押すとセンサーが解除する	
5	安全装置解除	エンジンを始動すると安全装置が解除する	

※点検項目にひとつでも(×)がある場合には、本装置が正常に作動していない可能性があります。動作不良や故障を発見した場合には、速やかに販売店・取付店または当社までご連絡ください。
※メンテナンスをご希望の場合は、別途取付店または当社までお問い合わせください。